

Retningslinjer for opsætning af lofter i carporte og retningslinjer for opsætning af fugleværn i carporte.

Lofter

1. Der må opsættes loft i egen carport.
2. Loftet skal udføres af brædder ovenpå spærfoden.
3. Loftet skal holde sig indenfor eget carportområde. Underret din nabo(er), før du går i gang.
4. Vær opmærksom på, at loftet kun kan bære en meget begrænset vægt (25 kg pr. m²).

Fugleværn

1. Der må opsættes fugleværn i carportene for at hindre klatter på bilerne.
2. Fugleværn kan være en tråd monteret hen over spærfoden og vindtrækbåndene.
3. Der må ikke anvendes net, da fugle kan hænge fast heri.
4. Fugleværnet skal holde sig indenfor eget carportområde. Underret din nabo(er), før du går i gang.
5. Fugleværnet må ikke være synligt dominerende udefra.

~~Vedtaget på generalforsamling i Lodshaven 12. marts 2024.~~